



PROBLEEM: GEEN GELUID VAN DRAADLOZE MIC

Stap 1 – Kijk naar ontvanger

- ☐ Brandt RF lampje?
- ☐ Brandt Audio lampje?

✗ GEEN RF (geen verbinding)

→ Zender uitgevallen of batterij leeg

Actie:

- ☐ Batterij vervangen
- ☐ Zender aan?
- ☐ Antennes ontvanger goed aangesloten?
- ☐ Geen metalen obstakel tussen zender en ontvanger?

✗ WEL RF, GEEN AUDIO

→ Microfoon of kabel probleem

Actie:

- ☐ Mic capsule goed vastgedraaid?
- ☐ Headset stekker goed vast?
- ☐ Gain niet helemaal dichtgedraaid?
- ☐ Kanaal niet gemute?

✗ KRASSEND / WEGVALLEND GELUID

→ Frequentie storing

Actie:

- ☐ Iemand te ver van podium?
- ☐ Nieuwe batterij plaatsen
- ☐ Antennes hoger plaatsen
- ☐ Indien mogelijk: reservekanaal gebruiken

⚠ SNELLE OPLOSSING BIJ OPTREDEN

1. MUTE probleemkanaal
2. Reserve microfoon pakken
3. Rustig blijven
4. Tijdens applaus pas uitgebreid controleren

🟢 GOUDEN REGELS DRAADLOOS

- ✓ Altijd nieuwe batterijen vóór optreden
- ✓ Reservebatterijen bij mixer
- ✓ Reserve handmicrofoon klaarleggen
- ✓ Geen zenders in broekzak tegen m